

Preventivní údržba pro vybavení A-dec

Společnost A-dec doporučuje provádět preventivní údržbu jednou ročně nebo po 1 500 hodinách používání.

Křeslo	Poznámky
<input type="checkbox"/> Pomocí ovládacího panelu (je-li součástí vybavy) a nožního spínače (je-li součástí vybavy) zkontrolujte činnost zvedání a náklonu křesla a funkce programování a podle potřeby doporučte opravu či výměnu.	<hr/>
<input type="checkbox"/> Zkontrolujte, zda správně fungují všechny zarážky / přepínače vybavení a funkce blokování křesla (pokud je křeslo touto funkcí vybaveno).	<hr/>
<input type="checkbox"/> Zkontrolujte rozsah pohybu a v případě potřeby seříd'te mezní hodnoty. Minimalizujete tím možnost poškození při kolizi.	<hr/>
<input type="checkbox"/> Zkontrolujte, zda nedochází k únikům hydraulické kapaliny.	<hr/>
<input type="checkbox"/> Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny v zásobníku a v případě potřeby ji doplňte.	<hr/>
<input type="checkbox"/> Zkontrolujte, zda hydraulický zvedák nevrže a nevydává jiné nežádoucí zvuky (například při tření hydraulických hadic o kryty) a podle potřeby jej seříd'te.	<hr/>
<input type="checkbox"/> Zkontrolujte napětí výsuvné tyče opěrky hlavy a podle potřeby je seříd'te.	<hr/>
<input type="checkbox"/> Zkontrolujte stav brzdy otáčení (je-li součástí vybavení) a podle potřeby upravte.	<hr/>
<input type="checkbox"/> Zkontrolujte napětí opěrek rukou (pokud je to relevantní) a podle potřeby je upravte.	<hr/>
<input type="checkbox"/> Zkontrolujte stav čalounění a případně doporučte jeho výměnu.	<hr/>

Stomatologický unit	Poznámky
<input type="checkbox"/> Zkontrolujte, zda nejsou hadičky násadců poškozené, zkřehlé nebo ztuhlé, a v případě potřeby doporučte jejich výměnu.	<hr/>
<input type="checkbox"/> Zkontrolujte stav O-kroužků ve spojení násadce a podle potřeby doporučte opravu.	<hr/>
<input type="checkbox"/> Zkontrolujte stav ventilu řídicího bloku. Vyměňte O-kroužky dřívku ventilu každých pět let nebo v případě potřeby častěji.	<hr/>
<input type="checkbox"/> Zkontrolujte tlaky násadců a v případě potřeby je seříd'te podle specifikací výrobce.	<hr/>
<input type="checkbox"/> Zkontrolujte napětí optického vlákna (je-li součástí vybavy) a v případě potřeby seříd'te podle specifikací výrobce násadce.	<hr/>
<input type="checkbox"/> Pouze stomatologický unit typu Continental: Zkontrolujte pohyb ramene bičového vedení a podle potřeby seříd'te napětí.	<hr/>
<input type="checkbox"/> Zkontrolujte napětí držáku násadce (pokud je to relevantní) a podle potřeby seříd'te.	<hr/>
<input type="checkbox"/> Vyměňte O-kroužky pistole a součástky tlačítka-ventilu, promažte je silikonovým lubrikantem A-dec a ověřte jejich fungování.	<hr/>
<input type="checkbox"/> Zkontrolujte provoz systému oplachování násadců.	<hr/>
<input type="checkbox"/> Ověřte činnost vzduchové brzdy (je-li součástí vybavy) a napětí pružiny flexibilního ramena (je-li součástí vybavy) a podle potřeby seříd'te.	<hr/>

Stomatologický unit (pokračování)

- Zkontrolujte hromadění oleje nebo vody ve sběrači oleje, vyměňte gázu a podle potřeby očistěte.
- Zkontrolujte těsnící podložky nebo O-kroužky systému uzavřeného okruhu vody, v případě potřeby je vyměňte, a promažte O-kroužky silikonovým lubrikantem A-dec.
- Ověřením protokolu údržby rozvodu vody zákaznickovy stomatologické jednotky a posledního testu rozvodu vody se přesvědčte, že hodnota KTJ nepřekračuje úroveň vyžadující nápravné opatření. Informujte zákazníka, že potřebné pokyny najde v dokumentu *Údržba rozvodu vody A-dec* (č. 85.0983.11).

Nožní ovladač

Poznámky

- Zkontrolujte stav hadičky nožního ovladače.
- Pohlédněte O-kroužek a prstenec pro seřiznutí, v případě potřeby je vyměňte, promažte O-kroužky silikonovým lubrikantem A-dec a ověřte správnou funkci.
- Membránu vyměňujte každých pět let nebo v případě potřeby častěji.
- Pouze páčkový nožní ovladač: Podle potřeby vyčistěte nebo vyměňte.

Nástroje asistenta a podtlak

Poznámky

- Prohlédněte podtlakovou hadičku, zda není poškozena nebo nepropouští vzduch a v případě potřeby vyměňte.
- Zkontrolujte, zda není hadička poškozená nebo zkřehlá a podle potřeby doporučte její výměnu.
- Vyměňte O-kroužky pistole a součástky tlačítka-ventilu, promažte je silikonovým lubrikantem A-dec a ověřte jejich fungování.
- Vyměňte O-kroužky vysokovýkonného odsávání a odsávačky slin, promažte je silikonovým lubrikantem a ověřte, zda správně fungují.
- Vyměňte O-kroužky v podtlakové nádobě, hadičkách a součástech ventilu. Namažte silikonovým lubrikantem A-dec a ověřte správnou činnost.
- Prohlédněte sítko lapače pevných částic. Vyměňte sítko na jedno použití nebo vyčistěte opakovaně použitelné sítko a podle potřeby doporučte jeho výměnu.
- Zkontrolujte O-kroužek krytky lapače pevných částic a O-kroužky spojení a v případě potřeby je vyměňte.
- Ověřte činnost separátoru amalgámu v místě, kde byl nainstalován, včetně úrovní amalgámu.
- Zkontrolujte, zda je používán čistič vakuového systému, a podle potřeby poskytněte příslušné pokyny.
- Zkontrolujte činnost dolního ramena systému podpory a omezovacího spínače zadní podpůrné linky (je-li instalována).

Operační světlo

Poznámky

- Ověřte činnost vypínače a ovládacích prvků včetně automatického zapnutí/vypnutí světla pomocí přednastavených poloh křesla.
- Zkontrolujte veškeré nastavení a ovládání intenzity/režimu.
- Pouze halogenová světla: Ujistěte se, že je přepínač bezpečně nainstalován a podle potřeby utáhněte zajišťovací matici.
- Zkontrolujte, zda jsou rukojeti světla pevně připojeny.

Operační světlo (pokračování)

Poznámky

- Zkontrolujte, zda kryt světla není prasklý nebo opotřebovaný. Podle potřeby vyměňte.
- Zkontrolujte napětí jednotlivých os otáčení jednotky hlavice světla a podle potřeby je seříd'íte.
- Zkontrolujte napětí pružiny pro svislý pohyb ramena světla a podle potřeby je seříd'íte.
- Zkontrolujte, zda jsou na svém místě zarážky otáčení, a podle potřeby je seříd'íte.
- Pouze halogenová světla: Ověřte, že je k dispozici náhradní žárovka.

Plivátko

Poznámky

- Zkontrolujte, zda není hadička poškozená nebo zkřehlá a podle potřeby doporučte její výměnu.
- Ověřte funkci a dobu plnění kelímku a oplachu misky a seříd'íte podle požadavků zákazníka.
- Pohlédněte O-kroužky trysky plnění kelímku a oplachu misky, v případě potřeby je vyměňte a promažte O-kroužky silikonovým lubrikantem A-dec.
- Vyčistěte a propláchněte odtok, ověřte jeho správné fungování a ujistěte se, že je ventil odtoku funkční.
- Zkontrolujte, zda nedochází k únikům na odtoku z plivátka a v případě potřeby je vyměňte.
- Zkontrolujte činnost omezovacího spínače plivátka.

Rozvodná krabice na podlaze

Poznámky

- Vyměňte filtry vzduchu a vody.
- Vyměňte membrány regulátoru vzduchu a vody.
- Zkontrolujte vstupní tlaky vzduchu a vody a podle potřeby je upravte.
- Zkontrolujte, zda nedochází k únikům vzduchu a vody.
- Zkontrolujte, zda není hadička poškozená, zkřehlá nebo ztuhlá.
- Zkontrolujte, zda je do stomatologického unitu zajištěn přívod čistého a suchého vzduchu. Zkontrolujte odlučovače vlhkosti v rozvodné krabici na podlaze a kompresoru a podle potřeby vyměňte filtry odlučovačů vlhkosti.

Jiné

Poznámky

- Vyzkoušejte funkci všech tlačítek ovládacího panelu.
- Zkontrolujte napětí náklonu konzoly monitoru a podle potřeby je seříd'íte.
- Zkontrolujte napětí pružiny pro svislý pohyb ramena konzoly monitoru (je-li součástí výbavy) a podle potřeby je seříd'íte.
- Ověřte správné napětí ve všech bodech otáčení ramene a podle potřeby je upravte.
- Zkontrolujte úroveň ramen, stomatologického unitu a táček a podle potřeby ji upravte.
- Pohlédněte upevňovací prvky a podle potřeby je upravte.
- Prohlédněte, zda jsou kryty v požadované poloze, a podle potřeby je upravte.

Jiné (pokračování)

Poznámky

- Zkontrolujte fungování sedáku včetně otáčení a hydraulického zvedání. Ověřte, zda sedák nevydává neobvyklé zvuky.
- Zkontrolujte stav čalounění sedáku.
- Podle potřeby opravte rýhy „až na kov“ nátěrem.
- Ujistěte se, že jsou zaměstnanci informováni, kde jsou všechny návody k použití vybavení.
- Zaznamenejte jakékoli potřebné opravy a podle potřeby navrhnete řešení.
- Podle potřeby dejte zaměstnancům pokyny údržbě a provozu.

Kontrola

Poznámky

- Projděte se zaměstnanci *kontrolní seznam pro údržbu vybavení* (sériové číslo 86.0600.11) a ujistěte se, že je rutinní údržba prováděna podle požadavků. Pokud je čalounění poškozeno čistícími prostředky, informujte zákazníka o *Příručce k údržbě čalounění* (č. 86.0501.11). Označte položky kontrolního seznamu, které jste prošli v rámci této preventivní údržby.

Lékař / klinika: _____

Adresa: _____

Ordinace: _____

Servisní technik: _____

Datum servisu: _____

Zkontrolováno s lékařem / zákazníkem:

Podpis a datum

Kontrola seznamu provedena bez lékaře / zákazníka

Další komentáře /
doporučení:



Sídlo společnosti A-dec

Tel.: 1 800 547 1883 v USA a Kanadě
Tel.: 1 503 538 7478 mimo USA a Kanadu

A-dec Čína

Tel.: +1 503 538 7478

A-dec Australia

Tel.: 1 800 225 010 v Austrálii
Tel.: +61 (0) 2 8332 4000 mimo Austrálii

A-dec United Kingdom

Tel.: 0800 ADECUK (233285) ve Velké Británii
Tel.: +44 (0) 24 7635 0901 mimo Velkou Británii

86.0309.11 rev B
Copyright 2016 A-dec Inc.
Všechna práva vyhrazena.